


无电悦动幻彩灯

【EEF1JM01】



产品说明书

使用前，请认真阅读此说明书!

英汉驰生态介绍

高速发展的现代社会和科技造就了丰富的电子电器产品，给人们生活带来极大便利的同时，也不可避免地产生了巨大的电子污染，造成了日益沉重的社会负担。

英汉驰生态产品是上海华舍集良智能科技有限公司应用原创自主的 EUI (Electrical Universal Interface) 技术转化而研发的全新模式产品，功能实用、形态新型，多维轻量化设计切中智造绿色环保的时代使命。

“无电芯”的“无电电器”是该系列功能端产品普遍显著表层特征，通过组接兼容的英汉驰源端产品（供电端或电源端产品）实现“无电电器”的功能。

“无电电器”普遍采用的去电芯设计，极大程度减少了电子电器类产品中高污染零件—电芯的使用量，而因采用了通配的、高品质英汉驰电源端或供电端支持，将普遍提升功能端产品的功效和续航时长等体验。

“无电电器”由于“无电芯”，用户不需要定期进行充电维护，带给您随需随用又易维护的便利体验。

“无电电器”去除了传统便携无线电器最易损坏和失效的电芯部件，使产品更长效更安全；集约设计的理念，也使用户的获得成本和维护成本持续降低；全品类的产品覆盖和发展，让更多用户在更多场景中按需选用，以“持有越多付出越少”、“定向集中的品质投入”实现综合性价比提升，获得全场景的高端体验；未来更多的支持平台升级，更将使您的产品得以零成本的实现应用扩展或升级，持续扩大您的获得价值。

“无电电器”的“不减少电器、只减少电池”理念，即“不降低生活便利的现实需求，却又能切实减少电池污染、减少用户的获得成本”，给您实用便捷实惠的同时，也感谢您一起来为减排环保作出的贡献。

产品使用说明

“心品智”无电悦动幻彩灯是一款去电池减污染、免维护更长效、户外照明、车载备用、科技数码的新型无电电器，组配英汉驰电源端或供电端使用。

“心品智”无电悦动幻彩灯的特点：

安全性：无电悦动幻彩灯，去除高危易损件—电芯，提高产品安全性，免充电维护、更长效，使用便捷更安心。

轻量化：无电悦动幻彩灯去电芯，体型轻巧精致、实用便携、随需随用。

功能性：悦动氛围、动感拾音、避险警示的无电悦动幻彩灯搭配高品质的英汉驰源端产品，性能更高效，续航更持久。

个性选：按需搭配英汉驰各品类的其他产品，个性化选搭、功能加持、场景加持，解锁生活更多便捷。

保护生态：不减电器更便捷、只减污染少付出、品质更优体验好、智造绿色予未来、人人环保尽一力，美好未来中国梦。


产品使用说明—源端适配说明

无电悦动幻彩灯【EEF1JM01】英汉驰 EEUI 系列 [F1](#) 型产品，与英汉驰电源端或英汉驰供电端产品组合连接使用。

可兼容组接的英汉驰电源端或英汉驰供电端型号为：


EEUI 系列的 [F1](#) 及以上型号的英汉驰源端产品，例如：心品智品质芯电源【EEF3T4PB21】。

（英汉驰源端产品型号均为向前兼容）



产品使用说明—源端适配说明

将本机插头与电源插座对应正确的方向进行组合对接（如右图）；长按电源键开启。



使用结束后，及时长按电源键关闭电源，将无电悦动幻彩灯从电源端取下，装好配套的接口护套后收纳即可。


控制按键功能详情如下表：



左控制键 		右控制键 	电源键 
短按	长按	短按	短按
照明	三档亮度调节	冷光\暖光	单侧亮\双侧亮
单色		呼吸\静止	七色切换
混色		静止\流动	幻彩\七色
警示		快闪\慢闪	
拾音		效果切换	

产品使用说明—状态显示

注： 英汉驰源端产品使用请参照相应的说明书

以英汉驰品质芯电源【EEF3T4PB21】示例



编号	图标	显示状态	说明
①	F3	F3 蓝色	表示品质芯电源已组接无电悦动幻彩灯，且工作正常
		F3 白色	表示品质芯电源未组接无电悦动幻彩灯，或无电悦动幻彩灯未工作
②		工作时长	1. 悦动幻彩灯工作时显示本次开机的 工作计时，未工作时显示品质芯电源 剩余电量
③		剩余电量	2.工作计时最长显示为 99 分钟，超过 后归零再循环计时 3. 悦动幻彩灯工作时，短按电源键， 切换为显示电量，2 秒后返回显示工作 计时
④		错误显示	当电源显示屏显示为 Er 时，表示产品 当前工作出现错误或故障，请按说明 书有关提示检查和排除故障

产品使用说明—常见问题

常见问题	原因	处理方法
悦动幻彩灯不工作	未组接英汉驰源端产品	将本产品与兼容的英汉驰源端产品组接
	所组接的英汉驰源端产品不兼容	本产品适配 F1 及以上型号的英汉驰源端（如:品质芯电【EE F3 T4PB21】）
	电源端未开机	长按 1.5 秒电源键开机
	电源端电量不足	英汉驰电源端充电后即可使用
	接口组接不紧密	关机并拔除后重新组接
拾音灯光节奏异常	空间、距离影响	请合理控制发音源与悦动幻彩灯的距离
	环境噪音影响	请更换环境使用
控制按键失灵	悦动幻彩灯或电源端故障	及时联系售后客服
备注	以上方法仍未能处理问题的： 1. 查看所组接的英汉驰源端产品《说明书—常见问题》 2. 联系售后维修	

产品使用说明—规格参数

心品智无电悦动幻彩灯 【EEF1JM01】	
输入电压	DC5V
输入电流	780mA
输入功率	3.9W
产品尺寸	300*27*27mm
产品重量	218g
工作温度	-

产品使用说明—清洁与保养

1. 清洁保养前，请先关机并拔除电源。
2. 本产品不防水，切勿浸入水中或用水流直接冲洗。
3. 机身表面用中性拧干软布擦拭；接口处用干布擦拭。
4. 请勿使用任何会损坏产品表面的研磨工具或溶剂。
5. 产品收纳时请装上接口护套，并置于干燥环境存放。

产品使用说明—注意事项

1. 使用本产品前请先认真阅读使用说明，避免操作不当导致伤害。
2. 本产品请勿在高温环境下使用，禁止在燃油气或其他易燃易爆品附近使用，勿与干燥易燃物接触，切勿将产品放入火中，以免引发火灾、爆炸等危险。
3. 停止使用产品时，请先关闭电源并移除，安装配套的绝缘护套后收纳。
4. 当本机无法正常工作时，请立即停止使用并移除电源，避免危险。
5. 切忌使用腐蚀性的溶剂清洁或接触本产品。
6. 切勿将产品置入水或其他液体中，或在高度潮湿环境使用，防止造成短路、产品失效或引发危险；使用过程中若产品表面沾有水渍应及时擦干。
7. 请勿擅自拆解产品，随意改变内部结构，防止对内部器件造成影响导致产品功能异常或发生危险。
8. 请选用对应英汉驰兼容标准范围内的源端产品组接使用，组接前应注意源端产品接口的完整性及安全性，

产品使用说明—注意事项

如有接口损坏或带水带污，请勿进行产品组接；请勿将金属片等导电物品插入产品接口内，防止造成短路，请使用配套的绝缘护盖遮蔽接口。

9.本产品请存放于儿童无法触及的位置，未成年人须在监护人看护下使用，以免发生意外。

10.请勿长时间注视悦动幻彩灯，以免伤害眼睛。悦动幻彩灯灯光色彩丰富、灯效炫彩，可能容易导致部分人群眩晕或痉挛，如果您出现头痛、眩晕、痉挛等状况，请立即停止使用悦动幻彩灯，并咨询医生。

产品使用说明—注意事项

有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 PB	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴 二苯醚 PBDE
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热体 组件	○	○	○	○	○	○
电路控 制组件	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格按照 SJ/T11364-2014 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段业界没有可供选择的替代技术或部件。请妥善处理此类部件或物质，以免对环境和人体健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

售后说明

产品售后服务依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您购买之日起 7 日内，根据国家三包规定，可免费退换货或免费维修。
2. 自您购买之日起 15 日内，根据国家三包规定，产品出现质量问题，可换货或维修。
3. 自您购买之日起 1 年内，提供产品保修服务。
4. 享受三包时需要您提供有效购机发票和三包凭证。保修卡和购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证（此证不得涂改、否则视为无效凭证）

注：随机标配请以实际销售的产品包装清单为准

售后说明

● 非保修条款

1. 未经授权的维修、破坏、改动、进液、碰撞、误用等不当使用，或撕毁、涂改标贴。
2. 因不可抗力（如地震、火灾、水灾等）造成产品损坏。
3. 无三包凭证及有效凭证、产品已超过三包服务有效期、或三包凭证型号与修理产品型号不符或涂改。
4. 人为因素造成的损坏，包括在非正常工作环境中使用；未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当的；或使用非原厂配件等所引起的损坏。
5. 超过产品保修期的。

生产商：上海华舍集良智能科技有限公司

制造商：深圳市金华沐涛科技有限公司