

YJH-Q5辅热装置2021-A/B款故障说明

故障代码	故障类型	故障说明	检查条件（阈值/时间）	图标	故障恢复条件
			检测前提条件		恢复条件
E-1	电源故障	供电过压、欠压	上电	NA	电源电压恢复正常范围（ $10V \leq \text{工作电压} \leq 15.5V$ ）后，用户自行重启
E-2	风机故障	风机过流/短路、过载、开路、过电压、欠电压、过温	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-3	油泵故障	油泵插头脱落、开路、油泵损坏	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-4	水泵故障	水泵插头脱落、堵转、短路	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-5	火焰熄灭	火焰中途熄灭	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-6	火焰传感器故障	火焰传感器损坏、插头脱落	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-7	点火塞故障	点火塞损坏、插头脱落	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-8	二次点火失败	两次点火启动失败	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-9	水温传感器故障	水温传感器损坏、插头脱落	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-10	干烧传感器故障	干烧传感器损坏、插头脱落、换热器无液体	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-11	干烧故障	水循环异常引起的干烧	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启
E-12	通讯故障	丢失通讯	上电	NA	恢复正常范围，故障排除，用户自行重启